


VP 60/35

SS-888

VP 100/35



1 35 m³/h

"P" funkcia na najvyšších otáčkach

- a) spätné napätie, pozri návod
- b) manuálne zapnuté
- d) osvetlenie v miestnosti