

BT003

Bezdrôtový prijímač pre ovládanie el. vykurovacích zariadení - DO ZÁSUVKY -

- » ovládanie elektrických vykurovacích systémov
- » podľa požadovanej teploty spína pripojený el. spotrebič
- » obojsmerná rádiová komunikácia na 433,92 MHz
- » vhodné vysielajúce (termostaty) pre ovládanie sú BT010 lebo BT710

BT003



Bezdrôtový prijímač pre ovládanie el. vykurovacích zariadení - DO ZÁSUVKY -

- » ovládanie elektrických vykurovacích systémov
- » podľa požadovanej teploty spína pripojený el. spotrebič
- » obojsmerná rádiová komunikácia na 433,92 MHz
- » vhodné vysielajúce (termostaty) pre ovládanie sú BT010 lebo BT710

MONTÁŽ A UVEDENIE DO PROVOZU

BT003 slúži pre spínanie vykurovacích zariadení v spojení s termostaty BT010 alebo BT710.

1. Zapojte prijímač k el. sieti 230 V / 50 Hz.
2. Na prijímači bliká zelená dioda, a tým je prijímač pripravený na ďalšie nastavenie.
3. Krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** (pozri obr. 2) na cca 1,5 s (**zelená a červená dióda striedavo blikajú**).
4. Na termostate (vysielači) vykonajte aktiváciu prijímača podľa návodu k danému vysielaču (BT010 alebo BT710).
5. Pri správnom naučení kódu súčasne zablikajú zelená a červená dióda.



FUNKČNÉ TLAČIDLO:

KRÁTKE STLAČENIE - pre nakodovanie
DLHÉ STLAČENIE (cca 5 s) - RESET
 vymazanie kódu z pamäte (súčasne zablikajú zelená a červená LED).

Montáž smie vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou!
Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájanie	230 V / 50 Hz
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433,92 MHz
Citlivosť	< -95 dBm
Dosah	200 m (na voľnej ploše), 25 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max. 16 A / 250 V AC
Stupeň krytia	IP40
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40 °C
Rozmery	130 mm × 57 mm × 78 mm

INDIKAČNÉ DIODY

LED 1	LED 2	FUNKCIE
		prázdna pamäť, nie je naučený kód
		kód naučený
		BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO = kód bol zmazaný
		zopnutie relé
		PORUCHA (pokiaľ do cca 6 hodín neprijme žiadny signál od vysielača, prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ). LED 2 bliká iba, ak je relé zopnuté, tj. 2 min.


VYSVETLIVKY SVIETI NESVIETI BLIKÁ

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
 ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BT003 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
 Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, 821 05 Bratislava
 Tel.: +421 911 454 446 (8-12h)
predaj@elektrobock.sk
 Tech. podpora v ČR:
 Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)
www.elektrobock.sk



ZÁRUČNÝ LIST	
(na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	dátum predaja:
	pečiatka predajne:
kontrola:	





V prípade záručného a pozáručného servisu v SR zašlite regulátor na adresu dovozcu pre SR. (V záručnej dobe je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe.)

MONTÁŽ A UVEDENIE DO PROVOZU

BT003 slúži pre spínanie vykurovacích zariadení v spojení s termostaty BT010 alebo BT710.

1. Zapojte prijímač k el. sieti 230 V / 50 Hz.
2. Na prijímači bliká zelená dióda, a tým je prijímač pripravený na ďalšie nastavenie.
3. Krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** (pozri obr. 2) na cca 1,5 s (**zelená a červená dióda striedavo blikajú**).
4. Na termostate (vysielači) vykonajte aktiváciu prijímača podľa návodu k danému vysielaču (BT010 alebo BT710).
5. Pri správnom naučení kódu súčasne zablikajú zelená a červená dióda.



FUNKČNÉ TLAČIDLO:

KRÁTKE STLAČENIE - pre nakodovanie
DLHÉ STLAČENIE (cca 5 s) - RESET
 vymazanie kódu z pamäte (súčasne zablikajú zelená a červená LED).

Montáž smie vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou!
Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájanie	230 V / 50 Hz
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433,92 MHz
Citlivosť	< -95 dBm
Dosah	200 m (na voľnej ploše), 25 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max. 16 A / 250 V AC
Stupeň krytia	IP40
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40 °C
Rozmery	130 mm × 57 mm × 78 mm

INDIKAČNÉ DIODY

LED 1	LED 2	FUNKCIE
		prázdna pamäť, nie je naučený kód
		kód naučený
		BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO = kód bol zmazaný
		zopnutie relé
		PORUCHA (pokiaľ do cca 6 hodín neprijme žiadny signál od vysielača, prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ). LED 2 bliká iba, ak je relé zopnuté, tj. 2 min.

VYSVETLIVKY SVIETI NESVIETI BLIKÁ

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
 ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BT003 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
 Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, 821 05 Bratislava
 Tel.: +421 911 454 446 (8-12h)
predaj@elektrobock.sk
 Tech. podpora v ČR:
 Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)
www.elektrobock.sk



V prípade záručného a pozáručného servisu v SR zašlite regulátor na adresu dovozcu pre SR. (V záručnej dobe je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe.)

