


Detail ovládání – vypínač ON/OFF, časovač 2 h, 4 h

BOSSE – provedení černá-mat
330 × 1230 mm




BOSSE – provedení leštěná nerez
330 × 1230 mm

Funkce BOOSTER

Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h se el. sušák spustí po dobu 2 h nebo 4 h na maximální výkon. Poté se automaticky vypne.

Funkce ČASOVAČ

Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h bude el. sušák v provozu na maximální výkon po dobu 2 hodin nebo 4 hodin. Blikající modrá LED signalizuje, že je časovač aktivován. El. sušák se po 2 nebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač se znovu aktivuje automaticky 22 hodin nebo 20 hodin po vypnutí.



El. připojení je možné na levé i pravé straně sušáku.

Leštěná nerez	Černá - mat	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
B01SS	B01BA	330 × 1230	7	70	IP44

Zákazník má na výběr připojení pomocí kabelu do zásuvky nebo skrytým el. připojením. Kabel je součástí balení.

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v KČ.