




# TURBO-451 CN




Návod k použití







Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

## OBEČNÉ INFORMACE

- Jsme vděční za důvěru, kterou v nás vkládáte zakoupením tohoto produktu, který byl vyroben v souladu s technickými bezpečnostními předpisy a v souladu s normami EU.
- Před instalací a uvedením do provozu si pečlivě přečtete přiložený návod, protože obsahuje důležité údaje pro vaši bezpečnost a ochranu při instalaci a při použití a údržbě zařízení. Uschovejte jej na bezpečném místě pro pozdější použití.
- Po rozbalení produktu si prosím zkontrolujte stav zařízení, jelikož na všechny původní vady se vztahuje záruka. Zkontrolujte také, zda je dodáno požadované zařízení a že se údaje na štítku shodují s Vašimi požadavky.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OZNAČENÍ “CE”

- Naši zaměstnanci jsou pevně odhodláni neustále inovovat a zlepšovat naše výrobky, a to vždy v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
- Pravidla a doporučení uvedená dále plně vyhovují platným předpisům týkajících se bezpečnosti. Proto doporučujeme, aby všichni striktně dodržovali preventivní bezpečnostní předpisy platné v jejich zemi.
- Naše společnost nenese odpovědnost za újmu na zdraví nebo na majetku vyplývající z nedodržení bezpečnostních předpisů nebo z případné úpravy výrobku.
- Označení CE a odpovídající prohlášení o shodě potvrzuje shodu s platnými normami Evropské unie.
- V případě jakýchkoli dotazů ohledně našich produktů se neváhejte obrátit na prodejnou servisní síť, viz [www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz).

## PARAMETRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

### OBEČNÝ POPIS

Tiché, výkonné mobilní ventilátory navržené pro chod na podlaže, charakteristické velkým průtokem vzduchu, s třemi volitelnými rychlostmi, teleskopickým stojanem a nastavitelnou hlavou.

Typ	Rozměry	Hmotnost
TURBO-451 CN	1650 x 580 x 420 mm	10,4 kg

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	V	W	A	Frekvence	Třída ochrany
TURBO-451 CN	230 V	65 W	0,3 A	50 Hz	I

# BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

---

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a údržbě.
- Přístroj šetrně vybalte a zkontrolujte, zda je v perfektním stavu. Pokud by se vyskytla jakákoliv vada nebo poškození, přístroj neinstalujte a neopravujte jej. Neprodleně kontaktujte svého dodavatele nebo příslušný technický servis.
- Nenechávejte obal v dosahu dětí a recyklujte jej v souladu se současnými předpisy.
- Pokud je kabel poškozený, je nutno jej nahradit kabelem originálním. Přístroj odnese zpět prodejci, protože výměna kabelu musí být provedena odborným personálem, aby se zabránilo jakémukoliv riziku poškození.
- Tento spotřebič není určen pro použití dětmi mladšími 8 let nebo osobami se sníženou fyzickou, duševní nebo smyslovou schopností, nebo osobami s nedostatečnými znalostmi nebo zkušenostmi. Tyto osoby smějí používat spotřebič pouze pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
- Nezavěšujte přístroj na zeď nebo na strop.
- Nepoužívejte toto zařízení v koupelnách a sprchách nebo v blízkosti plaveckých bazénů.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama nebo nohama a netahejte za napájecí kabel.
- Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda zdrojové napětí odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku.
- Odpojte zařízení, pokud jej nepoužíváte nebo při provádění úklidových prací.
- Nestrkejte žádné předměty skrze ochrannou mřížku.
- Nepoužívejte tento přístroj v případě, že ochranná mřížka je ve špatném stavu nebo je nesprávně umístěna.
- Čištění a údržba by neměly být prováděny dětmi bez dozoru.

## MONTÁŽ

---

- Umístěte protizávaží v podstavci.
- Pripevněte stojan do podstavce pomocí dodávaných šroubů (Obr. 1).
- Na stojanu uvolněte upevňovací kroužek a přesuňte ho do požadované výšky. Poté upevňovací kroužek opět utáhněte.
- Pripevněte vrchní část ventilátoru na stojan a upevněte jí pomocí svorky a upevňovacího šroubu (Obr. 1).

## UVEDENÍ DO PROVOZU

---

- Poté, co ověříte, že napětí v síti odpovídá informacím uvedeným na štítku přístroje a že volič rychlosti je v poloze vypnuto, připojte zařízení do sítě.
- Pomocí voliče otáček vyberte požadovanou rychlost (Obr. 2) v souladu s následujícími hodnotami:

0	Vypnuto
1	Nízké otáčky
2	Střední otáčky
3	Vysoké otáčky

- Jakmile je rychlost nastavena, přístroj se zapne automaticky.
- Ventilátory typu TURBO mají nastavitelnou hlavu, kterou můžete natáčet směrem nahoru nebo dolů podle vašich potřeb (Obr. 3).

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

---

- Před prováděním údržby nebo čištěním ventilátoru se ujistěte, že je přístroj odpojen od elektrické sítě.
- Nikdy nepoužívejte benzín nebo agresivní či abrazivní rozpouštědla k čištění zařízení, používejte hadřík navlhčený vodou.
- Aby bylo možné získat přístup k lopatkám ventilátoru, odstraňte upevňovací kroužek z přední ochranné mřížky (Obr. 4). K odstranění pojistného šroubu je nutný šroubovák.
- Jakmile je čištění hotové, nezapomeňte vrátit ochrannou mřížku zpět na místo a připevnit ji pomocí pojistného šroubu, abyste předešli nehodám.

**Důležité:** Před odstraněním ochranné mřížky se ujistěte, že je ventilátor odpojen od elektrické sítě.

## VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE

---

- Pokud bude přístroj vyřazen z provozu, i když jen dočasně, měl by být uchovávan na suchém neprašném místě ve svém původním obalu.



- Právní předpisy EU a náš závazek vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady.

VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA OSOBÁCH ČI OBJEKTECH VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDODRŽENÍ TOHOTO NÁVODU.

Ref. 1431208-2



## **S&P Sistemas de Ventilación S.L.U.**

C/ Llevant, 4  
08150 Parets del Vallès (Barcelona)  
Tel. +34 93 571 93 00  
Fax +34 93 571 93 01  
[www.solerpalau.com](http://www.solerpalau.com)

**Soler&Palau**  
Ventilation Group

