

Peter

 DOBRÁ KLÍMA


Návod na použitie





Stadler Form®

Peter

DOBŘÁ KLÍMA





2 JAHRE GARANTIE • 2-ROČNÁ ZÁRUKA • 2 ANNÉES DE GARANTIE

2

Gratulujeme vám! Práve ste sa stali majiteľom mimoriadneho ventilátora PETER. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom interiéri.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím preštudujte tento návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných pokynov, uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:

1. Podstavec
2. Telo
3. Napájací kábel (sieťová šnúra)
4. Vypínač
5. Ovládací panel
6. Tlačidlo nastavenia rýchlosti: 1 až 3
7. Zobrazenie nastavenej úrovne rýchlosti (vypne sa po 5 s)
8. Tlačidlo pre výber režimu „Natural Breeze“ (Prírodný vánok)
9. Tlačidlo pre nastavenie časovača: 1 až 7 h
10. Tlačidlo pre režim oscilácie
11. Diaľkové ovládanie
12. Priestor pre diaľkové ovládanie
13. Priestor pre batériu diaľkového ovládania (typ CR2032)
14. Prijímač infračervených signálov
15. Výstup vzduchu
16. Nasávanie vzduchu s umývateľným filtrom vzduchu
17. Rukoväť

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia odovzdajte návod novému majiteľovi.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým by došlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na použitie.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí môžu zariadenie používať len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Bez dozoru nesmú tieto osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu. Nedovoľte deťom, hrať sa so zariadením.
- Nikdy nenechávajte žiadne časti obalu v dosahu detí.
- Zostavte zariadenie podľa pokynov pre montáž. Postupujte presne podľa pokynov pre montáž a uistite sa, že všetky skrutky sú pevne dotiahnuté, aby nedošlo k poškodeniu a riziku úrazu.

- Nikdy nevkładajte žiadne predmety do mriežky ventilátora. Nezakrývajte zariadenie počas prevádzky.
- Pred demontážou ochranej mriežky vždy odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Kábel pripojte iba ku zdroju striedavého napätia. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Nepoužívajte zariadenie ak je poškodená sieťová šnúra alebo ak sú poškodené predlžovacie káble.
- Napájací kábel nevedte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami alebo ťahaním za kábel samotný.
- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla používať.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov. Sieťovú šnúru nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia a na jeho vysokú stabilitu počas používania. Dbajte tiež na to, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie nenechávajte vonku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup (zariadenie zabaľte).
- Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Inak hrozí riziko úrazu.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Opravy elektrických zariadení musí vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Montáž (pozri str. 2 a 3)

Upevnite podstavec (1) na spodnú časť tela (2) pomocou 4 dodávaných skrutiek. Uistite sa, že sú skrutky dôkladne dotiahnuté.

Inštalácia / Prevádzka

1. Umiestnite ventilátor Peter na želané miesto na rovný povrch. Napájací kábel (3) pripojte k vhodnej elektrickej zásuvke.
2. Zapnite zariadenie stlačením vypínača (4). Rozsvietia sa modré LED indikátory na ovládacom paneli (5). Keď zmeníte nastavenie pomocou ovládacieho panela (5) alebo diaľkového ovládania (11), budete počuť zvukový signál zo zariadenia.
3. Stlačením tlačidla nastavenia rýchlosti (6) zmeníte rýchlosť ventilátora (úrovne 1 až 3). Jedným stlačením sa zvýši rýchlosť o jednu úroveň. Ak chcete zvýšiť rýchlosť na ďalšiu úroveň, stlačte tlačidlo znova. Číslo zvolenej úrovne rýchlosti (7) sa rozsvieti na prednej strane zariadenia a po 5 sekundách zhasne.

4. Stlačte tlačidlo pre výber režimu „Natural Breeze“ (Prírodný vánok) (8), aby vanul prírodný prúd vzduchu. Rozsvieti sa modrý LED indikátor pod tlačidlom (8). Tento režim poskytuje príjemnejší chladivý efekt, ktorý simuluje prírodný vánok. Rýchlosť ventilátora v tomto režime sa automaticky mení v závislosti od zvolenej úrovne rýchlosti.
5. Stlačením tlačidla časovača (9) môžete nastaviť čas prevádzky od 1 až do 7 hodín (napríklad pri nastavení na 3 hodiny budú svietiť LED indikátory pre 1 hodinu a 2 hodiny, pri nastavení na 7 hodín budú svietiť LED indikátory pre 1 hodinu, 2 hodiny a 4 hodiny). Zvolený čas bude indikovaný bielymi LED indikátormi pod tlačidlom časovača (9). Jedným stlačením tlačidla nastavíte čas prevádzky na 1 hodinu, ďalším stlačením tlačidla na 2 hodiny, atď. Zostávajúci čas je indikovaný LED indikátormi pod tlačidlom časovača (9). Po uplynutí nastaveného času prevádzky sa zariadenie automaticky vypne. Ak pod tlačidlom časovača (9) nie sú rozsvietené žiadne LED indikátory, zariadenie je nastavené na nepretržitú prevádzku.
6. Režim oscilácie aktivujete stlačením tlačidla pre režim oscilácie (10). Zariadenie sa bude otáčať v uhle približne 70°, aby sa zabezpečila optimálna distribúcia chladiaceho vzduchu v celej miestnosti. Ak chcete zariadenie ponechať otočené v určitom uhle, vo vhodnom okamihu znova stlačte tlačidlo pre režim oscilácie (10).
7. Zariadenie vypnete stlačením vypínača (4).
8. Diaľkové ovládanie (11) sa nachádza v priestore pre diaľkové ovládanie (12) na zadnej strane zariadenia. Povel z diaľkového ovládania sa prenášajú do zariadenia pomocou infračerveného signálu – pri ovládaní preto nasmerujte diaľkové ovládanie na prijímač infračervených signálov (14) na prednej strane zariadenia. Priestor pre batériu (13) sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládania (11). Otvára sa tak, že posuniete kryt smerom nadol.

Čistenie

Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel (3) od elektrickej zásuvky.

Upozornenie: Nikdy neponárajte zariadenie do vody (nebezpečenstvo skratu).

- Povrch zariadenia čistite vlhkou handričkou a následne zariadenie dôkladne vyutierajte dosucha.
- Časť nasávania vzduchu (16) a vyfukovania vzduchu (15) pravidelne čistite, aby sa zabránilo usádzaniu prachu. Časť vyfukovania vzduchu (15) je možné čistiť suchou kefkou alebo vysávačom. Časť nasávania vzduchu (16) je vybavená vzduchovým filtrom, ktorý je možné vybrať a vyčistiť vlhkou handričkou. Filter vyberte po vyskrutkovaní 4 skrutiek na kryte nasávania vzduchu (16). Po čistení skontrolujte, či je vzduchový filter úplne suchý a či sú 4 skrutky dôkladne dotiahnuté.

Opravy

- Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkolvek zodpovednosti.

- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte ak je poškodená napájacia koncovka alebo sieťová šnúra, ak zariadenie nefunguje správne, ak zariadenie spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, neodkladne ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste.



Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol preškrtnutého odpadkového koša, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.

Technické údaje

Napájacie napätie	220 až 240 V / 50 Hz
Menovitý príkon	36 až 60 W
Rozmery	Telo: 135×1100 mm (priemer×výška) Podstavec: 240 mm (priemer)
Hmotnosť	6,0 kg
Hlučnosť	33 až 52 dB(A)
Súlad so smernicami EU	CE/WEEE/RoHS/EAC

Všetky práva na akékoľvek technické zmeny a úpravy vyhradené.





Dizajn Bernard / Burkhard

Ďakujem Charly Liu za zaujatie a organizáciu, Bobovi Hongovi za koordináciu, Alanovi Ai a Johnsonovi Xia za hlavné inžinierstvo a CAD práce, Mariovi Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianovi Bernhardovi a Thomasovi Burkardovi za nadčasový dizajn, Mattimu Walkerovi za grafické práce.

Martin Stadler
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Kragujevská 19, 010 01 Žilina

E-mail: info@stadlerform.sk

www.stadlerform.sk

Nadštandardný servis

Na stránke www.stadlerform.sk/servis nájdete informácie nielen o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého od vás výrobok bezplatne vyzdvihneme a opravený vám ho opäť zdarma privezieme priamo domov.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.

